

STANGER®
GERMANY



Очиститель · Preparat do czyszczenia · Tisztító

Средство для чистки мониторов и защитных фильтров мониторов

Srodek do czyszczenia elementów szklanych i plastikowych

Monitortisztító spray



Экологически чистое средство для чистки экранов, защитных фильтров мониторов, копировальных аппаратов и оверхед-проекторов.

Wysocze efektywny, nie rozsmazujący się środek w aerozolu do czyszczenia ekranów, monitorów, filtrów ochronnych i szklanych powierzchni fotokopierek i projektorów.

Környezetbarát üvegtisztító képernyő, képernyővédő, fénymásoló, projektor tisztítására.

No артикула · Numer artykułu · cikkszám

Емкость · Pojemność · méret

55025001

250 ml

Пенообразное чистящее средство

Pianka antystatyczna

Tisztító hab



Устраняет статическое электричество, дезинфицирует и обезжиривает. Для экранов, клавиатур и периферийных устройств компьютеров.

Antystatyczna, dezynfekująca i rozpuszczająca tłuszcz. Do ekranów, klawiatury i urządzeń peryferyjnych.

Antisztatikus, fertőtlenítő és zsíroló hatású. Képernyő, billentyűzet és egyéb perifériák tisztítására.

No артикула · Numer artykułu · cikkszám

Емкость · Pojemność · méret

55035001

300 ml

Сжатый воздух в баллончике

Sprężone powietrze

Sűrített levegő



Предназначен для чистки труднодоступных мест электронного оборудования и офисной техники: клавиатур компьютеров, дисководов, копировальных и факсовых аппаратов и т. п. Негорючий.

Do usuwania kurzu i innych zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc sprzętu elektronicznego (komputera, klawiatury, drukarki, stacji CD-Rom i dyskietek, kopiarek, faksów, itp.). Niepalne.

Nehezen elérhető irodai felületek tisztítására pl. irodai gépek (billentyűzet, Nyomtató, CD-ROM, másológép, fax, stb.) Nem éghető.

No артикула · Numer artykułu · cikkszám

Емкость · Pojemność · méret

55045001

300 ml

55030001 (содержит/zawiera/tartalmaz Propan/Butan)

300 ml

Чистящие салфетки

Nasączone Sciereczki do czyszczenia urządzeń biurowych

Tisztítókendő



Чистящие салфетки для чистки и ухода за экранами мониторов всех типов, клавиатур компьютеров и стеклянных поверхностей. Эффективно удаляют пыль и другие виды загрязнений, а также препятствуют образованию статического электричества. Применение: протереть загрязнённые места влажной чистящей салфеткой. При необходимости отполировать сухой салфеткой.

Czyszcza ekrany TFT, klawiatury i plastikowe części sprzętu komputerowego. Usuwiają dokładnie kurz i wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Sposób użycia: Zetrzeć zabrudzenia za pomocą ściereczki z pojemnika. Wytrzeć na sucho.

Tisztítókendő, képernyő, billentyűzet és egyéb műanyag felületek tisztításához. Hatékonyan eltávolítja a por lerakódásokat, és más szennyeződések. Megszünteti az elektromos feltöltődést.

No артикула · Numer artykułu · cikkszám

Салфетки · Sciereczki · kendő

55050001

100