Таблица совместимости картриджей для принтеров серии EPSON Stylus Photo

		EPSON Stylus Photo	EPSON Stylus Photo 1200	EPSON Stylus Photo 1270	EPSON Stylus Photo 1290	EPSON Stylus Photo 2000P	EPSON Stylus Photo 2100	EPSON Stylus Photo 700	EPSON Stylus Photo 710	EPSON Stylus Photo 720	EPSON Stylus Photo 750	EPSON Stylus Photo 790	EPSON Stylus Photo 950	EPSON Stylus Photo 900	EPSON Stylus Photo 935	EPSON Stylus Photo 925	EPSON Stylus Photo 915	EPSON Stylus Photo 830 series	EPSON Stylus Photo 810	EPSON Stylus Photo 870/875DC	EPSON Stylus Photo 890	EPSON Stylus Photo 895	EPSON Stylus Photo Ex	EPSON Stylus Photo Ex2	EPSON Stylus Photo R300, R200, RX500, RX600	EPSON Stylus Photo R800
C13S020093	Черный чернильный картридж	✓						✓	✓														✓	✓		
C13S020110	Цветной чернильный картридж	✓						✓	✓														✓	✓		
C13S020187	Черный чернильный картридж		✓							✓	✓															
C13S020193	Цветной чернильный картридж									✓	✓															
C13S020206	2xS020093 чернильный картридж	✓						✓	✓														✓	✓		
C13S020208	2xS020187 чернильный картридж		✓							✓	✓															
C13T001011	Цветной чернильный картридж		✓																							
C13T007401	Черный чернильный картридж			✓	✓							✓		✓			✓			✓	✓	✓				
C13T007402	2xT007401 чернильный картридж			✓	✓							✓		✓			✓			✓	✓	✓				
C13T008401	Цветной чернильный картридж											✓					✓			✓	✓	✓				
C13T009401	Цветной чернильный картридж			✓	✓									✓												
C13T010401	1/2 x T007401 чернильный картридж			✓	✓							✓		✓			✓			✓	✓	✓				
C13T015401	Черный чернильный картридж					✓																				
C13T016401	Цветной чернильный картридж					✓																				
C13T026401	Черный чернильный картридж														✓	✓		✓	✓							
C13T027401	Цветной чернильный картридж														✓	✓		✓	✓							
C13T033140	Черный чернильный картридж												✓													
C13T033240	Голубой чернильный картридж												✓													
C13T033340	Пурпурный чернильный картридж												✓													
C13T033440	Желтый чернильный картридж												✓													
C13T033540	Светло-голубой чернильный картридж												✓													
C13T033640	Светло-пурпурный чернильный картридж												✓													
C13T034140	Черный чернильный картридж						✓																			
C13T034240	Голубой чернильный картридж						✓																			
C13T034340	Пурпурный чернильный картридж						✓																			
C13T034440	Желтый чернильный картридж						✓																			
C13T034540	Светло-голубой чернильный картридж						✓																			
C13T034640	Светло-пурпурный чернильный картридж						✓																			
C13T048140	Черный чернильный картридж																								✓	
C13T048240	Голубой чернильный картридж																								✓	
C13T048340	Пурпурный чернильный картридж																								✓	
C13T048440	Желтый чернильный картридж																								✓	
C13T048540	Светло-голубой чернильный картридж																								✓	
C13T048640	Светло-пурпурный чернильный картридж																								✓	
C13T034740	Серый чернильный картридж						✓																			
C13T034840	Матовый черный чернильный картридж						✓																			
C13T053040	Консолидированный S020110/193 (цветной)	✓						✓	✓	✓	✓												✓	✓		
C13T050142	Консолидированный черный картридж 2xS020206/08 (двойной)	✓	✓					✓	✓	✓	✓												✓	✓		
C13T054140	Черный чернильный картридж																									✓
C13T054240	Голубой чернильный картридж																									✓
C13T054340	Пурпурный чернильный картридж																									✓
C13T054440	Желтый чернильный картридж																									✓
C13T054740	Красный чернильный картридж																									✓
C13T054840	Матовый черный чернильный картридж																									✓
C13T054940	Голубой чернильный картридж																									✓
C13T054040	Gloss Optimizer (Глянец)																									✓